

СЕЙФ-ПАКЕТ

ВНИМАНИЕ!

СЕЙФ-ПАКЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНЫМ УПАКОВОЧНЫМ ПАКЕТОМ! ЗАКЛЕЙКА СЕЙФ-ПАКЕТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАКЛЕЙКИ УПАКОВОЧНОГО ИЛИ КУРЬЕР-ПАКЕТА И ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ!

Сферы применения:

Предназначен для упаковки, хранения и транспортировки ценных документов и предметов, ограничения доступа к ним путём индикации попыток несанкционированного доступа. Применяется в широком спектре отраслей: тестирование и сертификация, государственные учреждения, правоохранительные органы, курьерские службы и представителями многих других отраслей.

Упаковка:

- 

Заполните необходимые поля на лицевой стороне пакета.
- 

При наличии также заполните отрывные талоны (*квитанции*) в верхней части пакета, которые легко отрываются по перфорации.
- 

Вложите отправление в пакет.
- 

Лента состоит из двух частей: красной полосы с клеем и защитной подложки (лайнера).
ВНИМАНИЕ!
Не отклеивать красную ленту от сейф-пакета! В случае отклеивания сейф-пакет не годен к употреблению!
- 

Для правильного заклеивания пакета отогните сейф-ленту на себя и начните снимать с неё лайнер, подцепив его с края. Не прикасайтесь пальцами к клеевому слою.
- 

Аккуратно и ровно приложите клеевой слой сейф-ленты обратно к разрезу отверстия пакета всей шириной клеевого слоя.
- 


Равномерно разгладьте сейф-ленту от середины к краям.
- 

При наличии специального кармана вложите в него сопровождающие документы.
- 


Зафиксируйте номер (при наличии) пакета документально.
Ручной способ: запишите в сопровождающем документе уникальный номер пакета.
Автоматический способ: считайте специальным прибором штрих- или QR-код.
- 

Сейф-пакет готов к отправке.

Вскрытие:

- 

При получении сейф-пакета проверьте:

 - ✓ уникальный номер пакета,
 - ✓ его целостность,
 - ✓ отсутствие на сейф-ленте слов «СТОП», «СЕЙФ-ПАКЕТ ВСКРЫТ»,
 - ✓ размер, внешний вид пакета.
- 

Аккуратно вскройте по линии отреза, расположенной на нижней части пакета, стараясь не повредить содержимое.

Внимание!

1. Неровно приклеенная сейф-лента, загрязнённый клеевой слой, складки при приклеивании делают сейф-пакет непригодным к использованию.
2. При попытке отрывания сейф-ленты происходит необратимое разрушение материала пакета и клапана.
3. Повторное приклеивание сейф-ленты и использование сейф-пакета невозможно.
4. Заклеивайте сейф-пакет только при температуре выше 0°C.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

